

最新电子秤/电子天平校正方法-12-06

1. ACS 系列电子称（厦门巨林仪器有限公司）：

按下 **ON/TARE**（开机键）并即时松开，再同时按下 **ON/TARE** 并保持不松开，直到显示“**TEST**”格不同显示数值不同）放上与显示值相同的砝码，然后在 **MODE** 功能键，显示“**400**”和“**—**”再加上 相应砝码按 **MODE** 完成四次标定记录后，自动进入称重状态。

2. UCA 电子计数称：

按任意键不放开机，按 **4** 键，放入砝码，输入砝码值，如 **5kg** 输入 **5**，按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开即可。

3. ACS-1A1 型（爱华计数称）：

按住“置零/去皮”开机，显示“**CALC**”再显示砝码值，放上相应砝码自动完成。

4. HF-3000N（日本 电子天平）：

按住“风带行”不放，直到显示“**CAL0**”再按“印字”“风带行”“**g /pcs/90**”显示 **CAL2000**，放上 **2kg** 砝码。按住“风带行”显示 **END** 结束。

5. MB-4100S（setra 电子天平）：

按住“**CAL**”显示“**4000.00**”放上 **4kg** 砝码再 **CAL** 自动完成（按 **TARE/POWER** 可转换砝码值）。

6. 100×0.01g（东莞宇衡电子称，电子天平）：

在空载状态下 **SET** 键，同时按下 **ON/OFF** 键，开机显示内码值，待稳定“**0**”出现，按住 **SET** 键直至显示“**OOSAVE**”放上砝码稳定后再按 **SET**，显示

“OOSAVE”按 ON/OFF 关机，开机即可。

7. 电子天平 DJ-600J 亚太电子：

按<↓>校正显示“CAL” 放上 500g 砝码,自动完成。

8. 厦门联贸电子 UCA-型：

按住任意键不放开机,然后按 4，再按归零键后放上砝码，输入砝码值，按住单重设定不放,再按“数量设定”同时放开即可。

9. SUC 型

按单重设定 3 秒，按“.” 2 次,放砝码，按数字倍数两次,自检完成.(如 12kg 放砝码 6kg 按 2 次即可)

10. BB-300 型 300g×0.01g 电子天平：

按住“u”键开机，显示 CAL 按

键显示内码，按“→0←”键，显示“0”加砝码 200g,按“90/A”记数键，显示“100、200、300”在 200 时按记数键即可。

11. AHC、ATN、ELC、MTC 系列电子秤：

惠邦电子秤器“花汕有限公司”，在开机自检时，按

键（扣重键）显示 PN 此时输入密码，初始为“0000”或“9999”按扣重键，进入参数设定，显示“F1CAL”按扣重键，显示“DNLOAD”空秤稳定后按

扣重键，会显示数值，加上相应数值砝码稳定后按“扣重键”，重新启动即可。

12. 英展 1.5kg：按“.”和“预置清除”自动校正。

13. BA30-300g:

开机状态, 按“CAL”显示“CAL 1”再按→0←键确认, 显示“CAL”再按“→0←”确认, 显示“0000”输入 200(按吕稳位, 按 Count 加数)放上相应砝码, 稳定后按→0←键即可。

14. CN-30 电子秤, 3kg 厦门直林: 按“置零”开机进入校准, 放上 2kg 砝码

15. 顶尖电子衡器 A4T-3kg 调电位器, 按“置零”即可。

16. Fure(顶尖)电子秤 ACS015G/C:

按归零键开机, 型号: ACS003G/C、ACS7K5G/C 设定最大称量, 分度值和校准砝码值, 按住“单重”开机按“分度值”选择所用的分度值, 用数字键输入校正砝码值。按住“清除设定”开机, 第三排数显示空载内码值, 按“归零”显示“00SAVE”再显示空载的内码值, 放上已设定好的砝码值, 稳定后按归零键, 视屏显示“00SAVE”显示原来的内码值, 即可关机。

17. ACS-12 上海华德电子称:

同时按“置零”“去皮”键, 显示“CAL”按“去皮”显示“LOAD”放上砝码按“去皮”直到重启, 取去砝码即可。

18. 优越电子秤: (1705)

按“单重设定”开机显示“CAL?”按单重设定显示“CALO”按单重设定到显示 LOAD 放相应砝码, 输入砝码值即可; 再显 CAL2 校正第二个点。

19. 电子天平 BL-2200H 日本:

按“CAL/MENO”键显示 CAL 按 TARE 加上砝码再按“TARE”显示“0”取

下砝码按 TARE 显示 “CAL END” 即可

20. 大阳计价秤、枝花牌计价秤标定: 8518---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

21. 大阳计价秤标定说明 1: 先短路---2233(22.33)---去皮---22333(22.333 或者是 223.33,这里我有点模糊了,你自己尝试下)---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

22. 大阳计价秤标定说明 2: 先短路---储存---22333---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

23. 大红鹰永杰计价秤标定: 去皮---3658---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

我记录的大阳雕、上海地久商贸公司经销的电子秤是不需要短路的,是直接开机就输入密码的.(在我印象里,我标定过的大阳雕的衡器从来就不需要短路的)如:

开机: 输入 2233-----去皮-----输入 22333-----去皮-----显示为——放上砝码-----去皮-----显示为 0-----输入砝码质量-----去皮-----输入该秤最大称量---去皮 标定完毕。